

# NUMMELAN JÄÄHALLIN VAHVISTIMEN KÄYTTÖOHJE JA ASETUKSET

1. Virta päälle vahvistimen takaa (0/1-kytkin).
2. Liitä MIKKI (line 1)
3. Liitä musiikin lähde (line 3) ja säädä aluksi äänen voimakkuus tietokoneesta/tabletista tms. laitteesta. CD soitin liitettä kytketään ao. kuvan osoittamalla tavalla.
4. **Mikin ja musiikin kanavilla alla mallina toimivat oletusasetukset.**
5. **ÄLÄ TEE SÄÄTÖJÄ ALUEELLE GRAPHIC EQUALIZER (oikealla). Palauta tarvittaessa kuvan asetukset.**
6. Säädä tarvittaessa vahvistimesta äänen voimakkuutta kanavilta 1 ja 3 (alin violetti säädin) tai "MASTER VOLUME" (phones level - oikea alareuna).

